

Jürgen und Kevin Preisner GbR

Schlosserstraße 4 - 73257 Köngen  
+49 (0)70248096330 – info@jkpreisner.de

**1. Schritt:** Um auf die Software von dem Master CLM253 zugreifen zu können oder die einzelnen Modems zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Netzwerk und Freigabecenter an Ihrem Rechner öffnen
- 2) Verbindung: LAN anklicken
- 3) Eigenschaften anklicken
- 4) IPv4 anklicken
- 5) Folgende IP-Adresse eingeben: 192.168.100.100
- 6) Subnetzmaske: 255.255.255.0 eingeben

**2. Schritt:** Wenn Sie ein Modem installieren, notieren Sie sich die MAC – Adresse (nicht die WIFI – MAC) damit Sie wissen welches Modem Sie bezeichnen wollen, z.Bsp. Zimmer1

### **EINLOGGEN und ZUGANGSDATEN ÄNDERN**

Jetzt geben Sie in die Browserleiste folgende IP Adresse ein: 192.168.100.1 und loggen Sie sich mit admin – admin ein.

Wenn Sie die Zugangsdaten gleich ändern wollen, gehen Sie wie folgt vor: klicken Sie auf System – Account und ändern Ihre Zugangsdaten. (Submit drücken)

### **Den Master für die Fernwartung vorbereiten:**

Klicken Sie auf System – Information und notieren sich die SYS MAC. Danach Gehen Sie auf **Network – Config**. Jetzt notieren Sie sich die IP-Adresse, stellen Static-IP ein und klicken auf **Modify**. (Bei der Fernwartung muss noch ein Port am Router geöffnet sein oder über AnyDesk bzw. Team Viewer)

### **SLAVES/Modems programmieren**

#### **Modem zuordnen:**

Drücken Sie auf **SLAVES - Authorization**, jetzt sehen Sie, ob alle Modems online sind. Nun Klicken Sie auf **SLAVE Mac**. Unter BASIC Slave Information könne Sie das Modem zuordnen, z.Bsp. Zimmer 10. Nun klicken Sie auf **Apply**.

### **Download/Upload begrenzen**

Unter **SLAVE Configuration** Information können Sie bei Port 3 die Down-/Upload Rate begrenzen. Dies gilt für alle Modems, welche über diesen Master gemanagt werden.

## **SSID/Passwort/WLAN Power/WLAN Kanal einstellen etc.**

Unter **WiFi Basic Configuration** haben Sie die nachfolgenden Möglichkeiten:

- a) SSID (Netzwerknamen) ändern
- b) Passwort ändern
- c) WLAN Stärke einstellen 1=20% 5=100% (Emissive Power)
- d) Den WLAN Kanal einstellen
- e) Encryption Mode: WPA2-PSK
- f) Mode: 11NGHT20
- g) Nun speichern Sie ihre Einstellungen mit **Apply** und **Saving Settings** (ca.32sec.)

## **Sonstige Informationen:**

Wenn Sie den CLM263 auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, drücken Sie die Reset Taste ca. 15sec.

Wenn Sie sich auf ein Modem direkt einloggen wollen, verbinden Sie Ihren Rechner per WLAN mit dem Modem und geben die IP-Adresse: 192.168.1.1 ein. Danach loggen Sie sich mit admin/admin ein.

Wenn Sie das Modem CL64WLAN auf die Werkseinstellung zurücksetzen wollen, drücken Sie Reset Ca. 20sec. bis die WiFi LED aus ist, danach warten Sie bis die rote LED unter dem Gehäusedeckel erlischt.

Wenn das CL64WLAN in Betrieb genommen wird, leuchtet diese rote LED bis sich das Modem mit dem Master verbunden hat.

**Für weitere Einstellungsmöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte**