

Einrichten einer COAXLAN Anlage mit dem Master CLM253

- 1) Koaxkabel - Netz auf Rückkanalfähigkeit prüfen
- 2) Computer Einstellungen ändern –
 - a) Netzwerk und Freigabecenter öffnen
 - b) Verbindung: LAN anklicken
 - c) Eigenschaften anklicken
 - d) IPv4 anklicken
 - e) Folgende IP-Adresse eingeben: 192.168.100.100
 - f) Subnetzmaske: 255.255.255.0 eingeben
 - g) Verbinden Sie ihren Computer mit dem MGMT Port am CL253
 - h) Jetzt in die Browserleiste folgende IP Adresse eingeben: 192.168.100.1 und mit admin – admin einloggen
- 3) CLM253 installieren und das Koaxnetz anschließen
- 4) Notieren Sie sich die WiFi Mac und die Zimmernummer
- 5) Modems an den Antennendosen installieren und einschalten
- 6) Loggen Sie sich auf den Master, wie oben beschrieben ein
- 7) Klicken Sie auf SLAVE und auf Authorization
- 8) Nun schauen Sie auf die WiFi Mac und klicken auf SLAVE MAC und ordnen dem Modem einen Namen zu – z.Bsp.Zimmer111
- 9) Klicken Sie nun auf WiFi Basic Configuration – hier richten Sie die wichtigsten Punkte ein
 - a) Über den Haken WiFi enable können Sie das WLAN ausschalten (kein Haken)
 - b) Bei SSID geben Sie Ihren Netzwerknamen ein, z.Bsp. Hotel Post
 - c) Den Encryption Mode stellen Sie auf WPA2-PSK, wenn Sie ein Passwort benötigen
 - d) Dann geben Sie bei KEY ihr Passwort ein und drücken Apply
 - e) Zuletzt speichern Sie ihre Angaben komplett über Saving Settings (dauert 32 sec.) fertig.
 - f) Zuletzt notieren Sie sich auf Ihrer WIFI MAC Liste die SYS-Mac vom CLM253. Diese finden Sie unter dem Punkt System – Information - linke Seite

Zusätzliche Einstellungen:

- a) Wenn Sie mehrere SSID's verwenden möchten, stellen Sie den Punkt MutiAP auf 4 bevor Sie Saving Settings anklicken. Dies müssen Sie auch tun, wenn Sie mit VLAN arbeiten möchten.
Wenn Sie die IP-Adresse, nachdem der CLM253 eine zugeordnet bekommen hat, auf SATIC IP stellen, kann ihr Kunde über diese IP-Adresse direkt über das Netzwerk darauf zugreifen.
Diesen Punkt finden Sie über Network – Config.

Einrichten einer COAXLAN Anlage mit dem Home Master CLM6 – bis 6 Modems pro Master

- 1) Koaxkabel Netz auf Rückkanalfähigkeit prüfen
- 2) CLM6 installieren und das Koaxkabel anschließen
- 3) Die Modems installieren und ihren Computer, Smartphone etc. über den WLAN Namen coaxLAN mit dem Modem verbinden
- 4) Nun geben Sie in die Browserleiste 192.168.1.1 ein und loggen sich mit admin/admin auf das Modem
- 5) Klicken Sie auf Wireless und Basic Setting (links)
- 6) Geben Sie unter SSID ihren Netzwerknamen und unter Key ihr Passwort ein und klicken auf Save – fertig.
- 7) Das machen Sie mit jedem Modem

Für weitere Einstellungsmöglichkeiten kontaktieren Sie uns bitte